



Poly Sync 40 系列

Bluetooth 喇叭擴音器

使用指南


目錄

首次設定	3
控制項	4
LED	5
注意安全	5
USB Bluetooth 轉接器	5
設定	7
有線設定	7
行動裝置設定	7
USB 轉接器設定 (僅限轉接器型號)	8
重新配對 USB 轉接器	8
充電	10
檢查電池狀態	10
充電	10
為您的行動電話充電	10
載入軟體	11
更新您的 Poly 博詣裝置	11
日常使用方式	12
電源	12
接聽或結束通話	12
靜音/解除靜音	12
音量	12
語音助理 (智慧型手機功能)	12
啟動 Microsoft Teams (僅限 Teams 機型)	12
自訂您的喇叭擴音器	12
連結喇叭擴音器 (菊輪鍊接音訊)	13
已連結之喇叭擴音器的音訊設定	13
疑難排解	14
包裝盒內容	15
支援	16

首次設定

重要事項：喇叭擴音器在出廠時處於「深度睡眠」模式，以節省電池電力。首次使用前，請將 USB 纜線連接到電源，以啟動喇叭擴音器。


- 1 將喇叭擴音器 USB 纜線連接至壁掛式充電器或電腦。
喇叭擴音器啟動時，LED 燈條會亮起。



- 2 連線或配對您的喇叭擴音器，以接聽電話或串流媒體。

控制項

具備行動及有線連線能力的可攜式喇叭擴音器。



	Bluetooth 配對
	按下即可與 Microsoft Teams 互動 (僅限 Teams 機型，需有桌上型應用程式)
	調低音量
	靜音/解除靜音
	調高音量
	通話
Siri、Google Assistant	預設語音助理 (手機功能)
	電源開啟/關閉
	USB 電話充電連接埠
	連結 2 台喇叭擴音器 (手機功能)
	播放/暫停媒體 (預設)。Poly Lens 桌面應用程式 中的自訂功能 附註 播放/暫停功能可能無法透過網路應用程式使用

LED


LED 燈條	指示燈代表意義
交叉藍色樣式	配對模式
呈藍色持續亮起	配對成功 (已連線)
呈綠色閃爍	來電
持續亮綠燈	通話中
持續亮紅燈	啟用靜音
交叉白色樣式	連結模式 (菊輪鍊接音訊)
閃爍白燈 2 次	連結成功

附註 LED 在待機模式下不會亮起。

注意安全

使用新喇叭擴音器前，請先閱讀安全指南，以瞭解安全、充電、電池與法規的重要相關資訊。

USB Bluetooth 轉接器



您的高傳真 Bluetooth USB 轉接器與 Poly 博詣裝置已先行配對。將它插入電腦，即可連接至高傳真電腦音訊。

附註 轉接器的 USB 連接與設計可能有所差異，但功能相同。

標準 LED

USB LED 燈	含意
呈紅色和藍色交替閃爍	正在配對
呈藍色持續亮起	裝置已連線
呈藍色閃爍	通話中
持續亮紅燈	啟用靜音
呈紫色閃爍	從電腦串流媒體

偵測到 Microsoft Teams* 時的 LED


USB LED 燈	含意
呈紅色和藍色交替閃爍	正在配對
持續亮紫燈	Microsoft Teams 已連線
呈藍色閃爍	通話中
持續亮紅燈	啟用靜音
脈動紫燈	Microsoft Teams 通知

附註 *需有 Microsoft Teams 桌面應用程式。

設定

有線設定


使用 USB 纜線，從喇叭擴音器連接至電腦的 USB 連接埠。



附註 在有線模式中，喇叭擴音器無須使用電源按鈕即可開機。

行動裝置設定

- 1 在喇叭擴音器電源開啟的狀態下，按住 **Bluetooth** 按鈕 2 秒鐘。您會聽到「pairing」(配對) 且 LED 燈條會閃爍交叉藍色樣式。



- 2 啟動行動裝置上的 **Bluetooth**，並將其設為搜尋新裝置。選擇「Poly Sync 40」(PLT V6200 系列)。
- 3 配對成功後，您會聽到「pairing successful」(配對成功)，且 LED 會閃爍藍燈。


安全連線 (行動)

安全連線功能可為會議室中的 **Bluetooth** 通話提供額外的安全性。


啟用時，配對的裝置會在每次行動通話後中斷連線，以確保裝置的音訊不會在不經意的情況下透過喇叭擴音器播放。在 **Poly Lens** 桌面應用程式中管理。

附註 啟用安全連線會中斷先前配對裝置的連線。

- 1 在喇叭擴音器電源開啟以及 **Poly Lens** 桌面應用程式中安全連線啟用的狀態下，按住 **Bluetooth** 按鈕 2 秒鐘。您會聽到「pairing」(配對) 且 LED 燈條會閃爍交叉藍色樣式。
- 2 啟動裝置上的 **Bluetooth**，並將其設為搜尋新裝置。選擇「Poly Sync 40」(Poly V43XX 系列)。



- 3 配對成功後，您會聽到「pairing successful」(配對成功)，且 LED 會閃爍藍燈。




- 4 利用 **Bluetooth** 撥打或接聽行動通話。

- 5 在通話結束後的 30 秒內，按下任一個按鈕即可保持行動連線。若未採取任何動作，行動連線即會結束，且 Bluetooth 按鈕將不再亮起。

USB 轉接器設定 (僅限 轉接器型號)

您的 Bluetooth USB 轉接器與喇叭擴音器已先行配對。

- 1 開啟喇叭擴音器電源並將 Bluetooth USB 轉接器插入電腦。



- 2 USB 轉接器的 LED 會閃爍，然後轉為持續亮燈，表示喇叭擴音器已連接至 USB 轉接器。您會聽到「PC connected」(PC 已連線)，表示已建立連線。若在通話中，USB 轉接器上的 LED 燈會閃爍藍光。沒有通話時，LED 會持續亮燈。
附註 轉接器設計可能有差異。
- 3 若要載入 Poly Lens 桌面應用程式，請造訪 poly.com/lens。如此便可透過進階設定和選項來自訂耳機行為。

設定 USB 轉接器

高傳真 Bluetooth USB 轉接器依預設可接聽電話。如要聆聽音樂，您必須設定 Bluetooth USB 轉接器。

Windows

- 1 若要將 Bluetooth USB 轉接器設為播放音樂，請前往開始功能表 > 控制台 > 聲音 > 播放索引標籤。選取 **Poly BT700** 或 **Plantronics BT600**，將其設為預設裝置，然後按一下「確定」。
- 2 若要在撥打或接聽電話時暫停音樂，請前往開始功能表 > 控制台 > 聲音 > 通訊索引標籤，然後選取想要的參數。

Mac


- 1 若要設定 Bluetooth USB 轉接器，請前往 Apple 功能表 > 系統偏好設定 > 聲音。在「輸出」與「輸入」索引標籤中，選取 **Poly BT700** 或 **Plantronics BT600**。

重新配對 USB 轉接器

一般而言，您的 USB 轉接器已與 Poly 博詣音訊裝置先行配對。如果您的轉接器已中斷連線或是另外購買，則必須將其與 Poly 博詣裝置配對。轉接器配對方法取決於您所使用的 USB 轉接器。

重新配對 BT700 USB 轉接器

您的 USB 轉接器需要 Poly Lens 桌面應用程式，才能與 Poly 博詣音訊裝置配對。下載：
poly.com/lens。




BT700 USB-C BT700 USB-A

- 1 將高傳真 Bluetooth USB 轉接器插入您的筆記型電腦或電腦，然後等待電腦進行辨識。
- 2 讓您的 Poly 博語音訊裝置進入配對模式。
- 3 啟動 Poly Lens 桌面應用程式並瀏覽至 Poly BT700。
- 4 選取轉接器主頁面或溢位功能表上的「配對新裝置」，讓您的 Bluetooth USB 轉接器進入配對模式。轉接器會閃爍紅燈和藍燈。
配對成功後，您會聽到「Pairing successful」(配對成功) 和「PC connected」(PC 已連線)，且 Bluetooth USB 轉接器的 LED 會持續亮燈。


附註 若要使用 Plantronics Hub 桌面應用程式再次進行配對，請瀏覽至該應用程式的 Poly BT700 一般設定，並選取「配對」。

重新配對 BT600 USB 轉接器



BT600 USB-C BT600 USB-A

- 1 將高傳真 Bluetooth USB 轉接器插入您的筆記型電腦或電腦，然後等待電腦進行辨識。
- 2 讓您的 Poly 博語音訊裝置進入配對模式。
- 3 若要讓 Bluetooth USB 轉接器進入配對模式，請使用筆尖或迴紋針按住凹陷式配對按鈕，直到 Bluetooth USB 轉接器閃爍紅光及藍光。



附註 轉接器設計會根據 USB 連接而有所不同。

配對成功後，您會聽到「Pairing successful」(配對成功) 和「PC connected」(PC 已連線)，且 Bluetooth USB 轉接器的 LED 會持續亮燈。

充電

檢查電池狀態

若要檢查電池狀態：

- 在喇叭擴音器處於非使用狀態時，按下電源按鈕即可聽取電池狀態
- 在喇叭擴音器處於非使用狀態時，按下任一個按鈕即可檢視 LED 燈條

電池狀態 LED 燈

LED 燈條	電池狀態
白色長燈條持續亮起	電池充飽電
白色中燈條持續亮起	電量高
白色短燈條持續亮起	電量中等
持續亮紅燈	電量低
閃爍紅燈	電量嚴重不足


附註 LED 在待機模式下不會亮起。

充電

使用電腦或變壓器 (未隨附) 透過 USB 為喇叭擴音器充電。LED 燈條在充電時會閃爍，並在充飽電後轉為持續亮白燈。完全充飽電需 5 小時。


附註 若要快速充電，請連接至變壓器或電腦的快速充電 USB 連接埠 (若有)。

附註 您的喇叭擴音器有搭配 USB-A 和 USB-C 纜線，方便連接到任一類型的連接埠。



為您的行動電話充電

在喇叭擴音器電源開啟的狀態下，將行動電話充電纜線連接至喇叭擴音器 USB-A 連接埠 (未隨附纜線) 以進行充電。



附註 喇叭擴音器電池電量必須是中等或更高。

附註 連線僅提供電源。

載入軟體

透過 Poly Lens 桌面應用程式的進階設定和選項來自訂您的裝置行為。部分軟體電話需要安裝 Poly 博詣軟體才能啟用裝置通話控制 (接聽/結束通話和靜音) 功能。下載：
poly.com/lens。

附註 也可透過 Plantronics Hub 桌面應用程式進行裝置設定。

更新您的 Poly 博詣裝置

讓韌體及軟體維持在最新狀態以改善效能，並為 Poly 博詣裝置增加新功能。
使用 Poly Lens 應用程式 更新您的裝置。請至 poly.com/lens 下載。

日常使用方式

電源	按住電源  按鈕 2 秒以開啟或關閉電源。開啟電源時，LED 燈條會亮起。
接聽或結束通話	按下通話  按鈕以接聽或結束通話。
靜音/解除靜音	在通話期間按下靜音  按鈕可讓麥克風靜音或解除靜音。在 Poly Lens 桌面應用程式 中管理靜音設定。
音量	按下調高音量 (+) 或調低音量 (-) 按鈕，以調高或調低音量。
	調整喇叭擴音器麥克風音量 進行測試軟體電話通話，據以調整軟體電話音量和 PC 音效聲量。
語音助理 (智慧型手機功能)	Siri、Google Assistant、Cortana 按住通話按鈕 2 秒鐘，以啟動手機的預設語音助理。等待手機提示以啟動聲控撥號、搜尋及其他智慧型手機語音控制功能。
啟動 Microsoft Teams (僅限 Teams 機型)	按一下耳機的 Teams  按鈕，即可快速開啟並使用 Microsoft Teams 桌面應用程式。 - 在沒有進行通話時，按一下 Teams  按鈕，即可在電腦上檢視 Microsoft Teams 應用程式。 - 當連接的 USB 轉接器 LED 閃爍紫燈時，按一下 Teams 按鈕即可檢視 Teams 通知。 附註 需使用 Teams 機型與 Teams 桌面應用程式。不支援 Teams 行動應用程式。
自訂您的喇叭擴音器	在 Poly Lens 桌面應用程式中自訂您的火箭  按鈕功能。當您按下火箭  按鈕時，預設的功能為播放/暫停媒體。 可選擇項目： • 播放/暫停音訊 (預設) • 裝置狀態檢查 • 清除信任的裝置清單 • 僅限行動通話：預設語音助理 (Siri、Google Assistant) • 重撥 • 保留/繼續通話 (因軟體電話而異)

連結喇叭擴音器 (菊輪鍊接音訊)


將兩台 Poly Sync 喇叭擴音器與您的電腦或行動裝置搭配使用。

附註 您可以連結 Sync 40 和 Sync 60 喇叭擴音器。請確認每一台喇叭擴音器皆已更新至 Poly Lens 桌面應用程式中的最新裝置軟體版本。

附註 若喇叭擴音器是菊輪鍊接，則會使用主要裝置的設定。與電腦或行動電話配對或連結的喇叭擴音器，即是您的主要裝置。

- 1 將一台喇叭擴音器與您的 PC 或行動裝置配對或連結。請參閱有線設定、行動裝置設定或 USB 轉接器設定。
- 2 按住兩台喇叭擴音器的「連結」 按鈕 2 秒，即可無線連結兩台喇叭擴音器。您會聽到「connecting」(連線中)，且 LED 會閃爍白燈。
連結成功後，您會聽到「connection successful」(連線成功)，且兩個喇叭擴音器的 LED 皆會閃爍白燈。

附註 僅在兩台喇叭擴音器均處於非使用狀態(非通話中或串流媒體)時，才可進入連結模式。



- 3 從任一喇叭擴音器控制系統來播放音訊或撥打電話。
- 4 按住兩台喇叭擴音器的「連結」 按鈕 2 秒，即可結束連結模式。
您會聽到「device disconnected」(裝置已中斷連線)。

附註 若喇叭擴音器是菊輪鍊接，則會使用主要裝置的設定。與電腦或行動電話配對或連結的喇叭擴音器，即是您的主要裝置。

已連結之喇叭擴音器的
音訊設定

在 Poly Lens 桌面應用程式中管理菊輪鍊接音效設定。選取音訊輸出：「派對」(預設) 或「立體聲」。


附註 在立體聲模式中，主要裝置發出右頻道音訊，次要裝置則發出左頻道音訊。

疑難排解


當我第一次嘗試使用喇叭擴音器時，電源無法開啟。	喇叭擴音器在出廠時處於「深度睡眠」模式，以節省電池電力。首次使用前，請將 USB 纜線連接到電源，以啟動喇叭擴音器。
我的喇叭擴音器充電速度不如預期。	若要快速充電，請將 USB 纜線連接至變壓器或電腦的快速充電 USB 連接埠 (若有)。
(僅限 Teams 機型) 我要如何與 Microsoft Teams 互動？	• 按一下 Teams  按鈕，即可快速開啟並使用 Microsoft Teams。 • Teams 機型相容於 Microsoft Teams 桌面應用程式。不支援 Teams 行動應用程式。
無線連結兩台喇叭擴音器時，是否能使用立體聲音效？	是，在 Poly Lens 應用程式中，請前往設定 > 一般 > 菊輪鍊接音訊，然後選取「立體聲」。如需更多資訊，請參閱已連結之喇叭擴音器的音訊設定。 下載應用程式： poly.com/lens 。
如何透過行動電話使用安全連線功能？	安全連線功能可為會議室中的 Bluetooth 通話提供額外的安全性。 • 在 Poly Lens 桌面應用程式中啟動功能。 • 通話後自動中斷喇叭擴音器與配對行動裝置的連線。 • 若要保持行動連線，請在通話結束後 30 秒內按下任一個按鈕。
我要如何自訂火箭  按鈕功能？	• 在 Poly Lens 應用程式中自訂您的火箭  按鈕功能。 下載應用程式：poly.com/lens。 • 請參閱自訂您的喇叭擴音器。

包裝盒內容


內容可能因產品而異。



喇叭擴音器，搭配 USB-A 和 USB-C 纜線



Bluetooth USB 轉接器 (僅限 Poly Sync 40+；設計可能有所差異)



快速入門指南

支援

需要進一步協助嗎？

poly.com/support

製造商：

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2022 Poly 博詣。Bluetooth 為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。所有商標隸屬各自所有人擁有。Plantronics, Inc. 製造

機型 ID：SY40/SY40-M (後面可能會接 /BT600 或 /BT700)。系統：Poly Sync 40 配備 SY40/SY40-M 喇叭擴音器。Poly Sync 40+ 配備 SY40/SY40-M 喇叭擴音器和 BT600 或 BT700 轉接器。

218940-30 01.22